

KEYPAD DCS (Teclado inalámbrico)

CARACTERÍSTICAS

- Permite programar 4 códigos diferentes que activarán 4 canales independientes.
- El código será desde 1 hasta un máximo de 8 cifras.
- Los códigos no se desprogramarán de la memoria aunque se desconecte la batería.
- El teclado se mantiene en estado de bajo consumo para ahorrar batería.
- Para activar el teclado y poder entrar un código solamente es necesario pulsar una tecla cualquiera.
- Por defecto, el teclado ya lleva programados los siguientes códigos, que recomendamos cambiar.
Canal 1 1111 Canal 2 2222 Canal 3 3333 Canal 4 4444

PROGRAMACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO DE ACCESO

Verificar que el jumper esté situado en J1 (funcionamiento)

Pulsar la tecla P. El LED parpadeará.

Teclear el código master (ver etiqueta "Mastercode" del folleto alemán)

Pulsar la tecla campana. El LED parpadeará más rápidamente.

Entrar el nuevo código, a escoger por el usuario de 1 hasta un máximo de 8 cifras.

Entrar el canal a emitir (será un número del 1 al 4, después del código)

Pulsar la tecla campana. El LED se apaga y el nuevo código queda programado en el teclado con el canal seleccionado.

Para darlo de alta en el receptor, abrir la programación del receptor, pulsar el código de acceso y seguidamente la tecla campana, el receptor emitirá un pitido de confirmación, esperar unos segundos a que el receptor cierre la programación.

FUNCIONAMIENTO

Teclear el código memorizado y pulsar la tecla campana.

Pasados 20 segundos, deja de emitir.

Para acortar el tiempo de emisión, pulsar nuevamente la tecla con el símbolo de campana.

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

Si después de encender el teclado el LED se mantiene durante 5 segundos, indica nivel de batería bajo.

CAMBIO DEL CÓDIGO MASTER:

En el caso de desear cambiar el código interno del teclado;

Pulsar la tecla P. El LED parpadeará.

Teclear el código master actual (el que aparece en el folleto alemán)

Pulsar la tecla campana. El LED parpadeará más rápidamente.

Pulsar la tecla P. El LED aumenta la frecuencia de destello.

Entrar el nuevo código master, máximo 8 cifras.

Pulsar la tecla campana. El LED se apaga y nuevo código queda programado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

La empresa

JCM TECHNOLOGIES, S.A.

C/Bisbe Morgades, 46 Baixos

08500 VIC – Barcelona

SPAIN

declara que el producto que se menciona a continuación cumple con las disposiciones pertinentes de acuerdo a lo expuesto en el art. 3 de la Directiva R&TTE 1999/05/CE, siempre y cuando el uso sea conforme a lo previsto, habiendo sido sometido a la aplicación de las siguientes normas:

Producto: Emisor 433,92MHz

Fabricado por: JCM TECHNOLOGIES, S.A.

Marca comercial: JCM

Tipo: KEYPAD

Entorno de uso: Residencial, comercial e industria ligera

Clasificación según uso: clase 2

Normativas:

- Telecomunicaciones EN 300 220-1 v1.3.1 (2000-09), EN 300 220-3 v1.1.1 (2000-09)
- Compatibilidad electromagnética EN 301489-3 v1.3.1 (2001-11), EN 301489-1 v1.3.1 (2001-09)
- Baja Tensión EN 60730-1: 2000

Vic a 05/12/03

JUAN CAPDEVILA MAS
Director General



<https://appceso.com>

KEYPAD DCS (wireless keypad)

CHARACTERISTICS

- Allows to program 4 different codes which will operate 4 different channels.
- Codification from 1 to 8 numbers.
- The codes will not be lost from the memory although you disconnect the battery.
- In stand-by mode the power consumption of the keypad is reduced in order to enlarge battery's life.
- To activate the keypad and enter a code, it is necessary to wake up the keypad by pressing any key.
- We recommend to change the pre-programmed codes.

Channel 1 1111 Channel 2 2222 Channel 3 3333 Channel 4 4444

NEW ACCESS CODE PROGRAMMING

Verify that jumper J1 is positioned in operating mode.

Press P key. The LED will flash

Enter master code (see label "Mastercode" in the German manual)

Press the BELL key. The Led will flash quicker.

Enter the new code, from 1 to 8 digits.

Enter the channel to operate (it has to be a number from 1 to 4 related to the channels of the receiver, after entering the new code)

Press the BELL key. The LED will turn off and the new code will be programmed with the selected channel.

To save it into receiver, open receiver programming mode, press the access code and the BELL key from the keypad, the receiver will make a confirmation beep, wait a few seconds to allow receiver to close programming mode.

OPERATING

Press memorized code and BELL key.

After 20 seconds, the keypad will stop transmitting.

To reduce the transmitting time, press again the BELL key.

LOW BATTERY

If the LED turns on for 5 seconds, it indicates low battery.

HOW TO CHANGE MASTER CODE:

If you want to change the master code:

Press P key. The LED will flash

Enter the actual master code (see label "mastercode" in German manual)

Press BELL key. The LED will flash quicker.

Press P key. The LED will increase the flash frequency.

Enter new master code, 8 digits maximum.

Press BELL key. The LED will turn off and the new code is programmed.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer

JCM TECHNOLOGIES, S.A.

C/Bisbe Morgades, 46 Baixos

08500 VIC – Barcelona

SPAIN

declares herewith that the product designated below complies with the relevant fundamental requirements as per Article 3 of the R&TTE Directive 1999/5/EG, insofar as the product is used correctly, and that the following standards apply:

Product: Receiver 433,92MHz

Manufactured by: JCM TECHNOLOGIES, S.A.

Trade mark: JCM

Type: KEYPAD

Environment of use: Residential, commercial and light industry

Standards:

- Telecommunication EN 300 220-1 v1.3.1 (2000-09), EN 300 200-3 v1.1.1 (2000-09)
- Electromagnetic Compatibility EN 301 489-3 v1.3.1 (2001-11), EN 301 489-1 v1.3.1 (2001-09)
- Low Voltage EN 60730-1 (2000)

Vic, 05/12/03



JUAN CAPDEVILA MAS
General manager

