

MANUAL GAMA VERSUS

8.5 Programación manual

Siga los pasos siguientes para realizar la programación manual:

1. La puerta está en posición totalmente cerrada
2. Presionar el pulsador PROG para entrar en modo programación
3. El indicador luminoso PROG se enciende
4. Presionar el pulsador START o un emisor programado para programar la maniobra
5. La puerta abre
6. Presionar el pulsador START para parar la puerta en la posición deseada
7. La puerta para
8. Esperar para programar el tiempo deseado de autocierre
9. Presionar el pulsador START para cerrar la puerta
10. La puerta cierra
11. Presionar el pulsador START para parar la puerta en la posición deseada
12. La puerta para
13. El indicador luminoso PROG se apaga
14. La programación ha terminado

